
Как подключить датчики DIS

Добавил(а) Administrator
11.08.08 02:15 - Последнее обновление 25.11.18 04:25



Как определить правильно ли вы подключили датчики DIS?

Проверте в режиме осциллографа на первом канале должны быть только положительные искры на втором только отрицательные. Или наоборот.

